Vorort getränkter Schlauch mit Anbindung

Einbau des Schlauches in die Inversionstrommel

Anbindung des Schlauchendes

ANETA

Anbringen des Stützschlauches

Einbauschacht mit Sanierungsbedarf

Inversion in den Stützschlauch

Einführen des Liners

Inversion in die Leitung

Zielschacht

"Heee, ned so schnell!!! No 3 Meter"

Zielschacht erreicht, Druck ablassen

Vorbereitung der Aushärtung

Inversionstrommel mit Dampfanlage

Druckaufbau für die Aushärtung mit Heissdampf